

## FTDI-Treiber für verschiedene Betriebssysteme

| Betriebssystem   | Treiber (Version)  | unterstützte ICs  |
|--|--|---|
| Windows Vista<br>Windows Vista x64<br>Windows XP<br>Windows XP x64<br>Windows 2000<br>Windows Server 2003<br>Windows Server 2003 x64 | CDM 2.02.04 WHQL Certified.zip<br>(2.02.04 vom 3. 7. 07) | <b>FT232R</b> , FT245R,<br>FT2232, FT232B,<br>FT245B, FT8U232AM,<br>FT8U245AM |
| Windows 98<br>Windows ME   | R10906.zip<br>(1.09.06 vom 25. 11. 2004)                 | <b>FT232R</b> , FT245R,<br>FT232B, FT245B,<br>FT8U232AM,<br>FT8U245AM         |
| Windows 98<br>Windows ME   | FTC100103.zip<br>(1.0.3 vom 12. 3. 04)                   | FT2232  |
| Mac OS X 10.4+ (Intel)   | FTDIUSBSerialDriver_v2_2_7.dmg<br>(2.2.7 vom 22. 2. 07)  | <b>FT232R</b> , FT245R,<br>FT2232, FT232B,<br>FT245B, FT8U232AM,<br>FT8U245AM |
| Mac OS X   | FTDIUSBSerialDriver_v2_1_7.dmg<br>(2.1.7 vom 22. 2. 07)  | <b>FT232R</b> , FT245R,<br>FT2232, FT232B,<br>FT245B, FT8U232AM,<br>FT8U245AM |
| Linux  | ftdi_sio.tar.gz<br>(1.35r1 vom 2. 2. 06)                 | <b>FT232R</b> , FT245R,<br>FT2232, FT232B,<br>FT245B, FT8U232AM,<br>FT8U245AM |
| Windows CE.NET<br>(ARM/XScale-Prozessor)   | ARMv4VCPDriver.zip<br>(1.0.2.9 vom 11. 1. 07)            | <b>FT232R</b> , FT245R,<br>FT2232, FT232B,<br>FT245B, FT8U232AM,<br>FT8U245AM |
| Windows CE.NET<br>(x86-Prozessor)  | CEPCVCPDriver.zip<br>(1.0.2.9 vom 11. 1. 07)             | <b>FT232R</b> , FT245R,<br>FT2232, FT232B,<br>FT245B, FT8U232AM,<br>FT8U245AM |
| Windows CE.NET<br>(andere Prozessoren)   | auf Anfrage bei FTDI                                     | <b>FT232R</b> , FT245R,<br>FT2232, FT232B,<br>FT245B, FT8U232AM,<br>FT8U245AM |

Bitte ziehen Sie für Bemerkungen zu den einzelnen Treibern die Internetseite von FTDI auf [www.ftdichip.com](http://www.ftdichip.com) → *Drivers* → *VCP* zu Rate.